

寒冷地用大型ストーブ

エラーコード	エラーコード内容
E0	排気筒抜け検知装置の作動
	機内(基板)サーミスタ温度異常検出
E1	疑似火炎検出
	途中消火
E2	不着火
E3	耐震自動消火装置の作動
	途中消火
E4	途中消火
	過熱防止装置(安全サーモスタット)の作動
E5	余熱開始後一定時間経過しても気化筒温度が一定温度に達していない
	燃焼中気化筒温度が一定温度以下になった

	排気管抜け検知装置の作動
E6	気化筒温度異常
	ルームサーモ故障
E7	燃焼用送風機故障
	停電検知または過熱防止装置(安全サーモスタット)の作動
E8	対流用送風機故障
	疑似火炎検出
E9	対震自動消火装置の作動
	停電検知
E10	ルームサーモ故障
EA	燃焼用送風機故障
EC	ルームサーモ故障
Ed	対流用送風機故障
EE	停電検知
	停止時気化筒異常過熱
EF	過熱防止装置(安全サーモスタット)の作動
	空気サーミスタの故障
EH	プリント板の雰囲気温度が高い
	表示サーミスタ温度異常
EJ	機内(基板)サーミスタ温度異常検出
EL	油切れ検知装置作動
	室温以上上昇防止装置の作動
EP	外筒サーモスタットの作動
EU	油面異常検知装置作動
表示部全消灯	過熱防止装置の作動
HE	不完全燃焼防止装置検知部異常
HC点滅	不完全燃焼防止装置作動

HH点滅	連続不完全燃焼通知機能作動
HH点灯	再点火防止機能作動
P1	ポット予熱不足
P2	ポット温度低下
P3	ポット異常過熱
P4	不消火(消化時間が長い)
P5	基板不良
F0	熱交サーミスタ故障
F1	熱交サーモ作動または熱交サーミスタ故障(断線)
F2	湯温サーミスタ故障(断線)
F3	熱交サーミスタ温度異常(ストーブ単独運転)
	空だき検知
F5	熱交異常検知(ボイラー)
F6	途中消火(ボイラー)
F7	不着火(ボイラー)
F8	疑似火炎(ボイラー)
FA	燃焼用送風機異常検出(ボイラー)
FC	湯温サーミスタ故障(短絡)
FE	停止時ポット異常過熱
b1	ポット予熱不足
b2	ポット温度低下
b3	ポット異常過熱
b4	不消火
b5	基板故障
88	点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ作動)