

エラーコード	エラー内容	予想される原因
A0	室内機のエラーです 室内機に接続された外部保護装置の作動を検出し、停止しています	・室内ユニットの端子台(T1・T2)に接続されている外部保護装置が作動している ・現地設定の「外部発停入力」が有効になっている
A1	室内機のエラーです プリント基板のマイコンが正常に動作していません	・プリント基板の不具合 ・外的要因(ノイズ等)
A3	室内機のエラーです 冷房運転中にドレンパン内の水位上昇によりフロートスイッチが作動し、停止しています 暖房運転時も、フロートスイッチが作動した場合、停止します	・ドレンパン内汚れによる排水の不具合 ・ドレンポンプの不具合 ・フロートスイッチの不具合、誤作動 ・プリント基板の短絡コネクタの不具合 ・プリント基板の接続部の不具合 ・加湿器・ドレンポンプ運動設定の不備 ・ドレン配水管のつまりによる排水の不具合 ・電圧不足(200Vが安定供給されているか)
A6	室内機のエラーです ファンモータの不具合により停止しています	・ファンモータハースの不具合 ・コネクタ接続部の不具合 ・ファンモータの不具合 ・プリント基板の不具合 ・ファンに異物が絡まっている ＜室内機ファンモータ用の三相電源が必要な機種＞ ・三相電源が供給されていない ・風量設定が過大
A7	室内機のエラーです スイングフラップの不具合により、警報を出します 風向調整はできませんが、運転は継続します	・スイングモータの不良 ・中継ケーブルの不良(電源およびリミットスイッチの不良) ・フラップカム機構の不具合(ギア噛み、すべり) ・プリント基板の不具合 ・パネル取り外し時のケーブル接続不備
A8	室内機のエラーです 室内機の電源電圧の不具合を検出し、停止しています	・電源電圧が定格範囲外 ・連絡配線の接続不良、誤配線 ・瞬時停電などによる電圧の変動
A9	室内機のエラーです。 室内機電子膨張弁のコイルの不具合により、停止しています。	・電子膨張弁コイルの不具合 ・ハースの接触不良 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・プリント基板の不具合 ・電子膨張弁本体に異物が噛み込み、内部で冷媒が通過漏れしている
AF	室内機のエラーです ドレンポンプが停止条件中にも関わらず、ドレンパン内の水位上昇し、フロートスイッチが作動を繰り返した場合に警報を出します 運転は継続します	・オプションの加湿器を搭載している場合 加湿器より水漏れ ・ドレン排水の逆流 ・加湿器・ドレンポンプ運動設定の不備 ・室内機電子膨張弁の不具合(内部での冷媒通過漏れにより熱交換器が結露) ・プリント基板の不具合
AH	室内機のエラーです オプション機器の不具合が発生しています 運転は継続します	オプション機器系の不具合 ・空気清浄ユニット系の不具合 ・ストリー脱臭ユニット系の不具合 ・オートクリーンパネル系の不具合
AJ	室内機のエラーです プリント基板の能力設定の不具合です	・能力設定アダプタの付け忘れ ・能力設定アダプタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
C1	室内機のエラーです プリント基板とファン用プリント基板間の通信不具合により、停止しています	・プリント基板とファン用プリント基板の接続部の不具合 ・プリント基板の不具合 ・ファン用プリント基板の不具合 ・外的要因(ノイズ等)
C4	室内機のエラーです 熱交換器の液管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・液管サーミスタの不具合 ・液管サーミスタコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
C5	室内機のエラーです 熱交換器のガス管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・ガス管サーミスタの不具合 ・ガス管サーミスタコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
C6	室内機のエラーです プリント基板とファン用プリント基板の通信の不具合により停止しています	・ファン用プリント基板の不具合 ・能力設定アダプタの接続不良
C9	室内機のエラーです 室内機の吸い込み温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・吸い込み空気サーミスタの不具合 ・吸い込み空気サーミスタコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
CA	室内機のエラーです 室内機の吹き出し温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません	・吹き出し空気サーミスタの不具合 ・吹き出し空気サーミスタコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
CE	室内機のエラーです 輻射センサー系、または人検知・床温度センサー系のエラー警告表示です 運転は継続します	・輻射センサーの不具合 ・人検知センサー、床温度センサーの不具合 ・室内プリント基板の不具合 ・中継ハースの不具合(コネクタ接続部の外れ、接触の不備)
CJ	室内機のエラーです リモコン内の空気温度を検知しているサーミスタの不具合により、警報を出しています 運転は継続します	・リモコンサーミスタの不具合 ・リモコン基板の不具合 ・外的要因(ノイズ等)
E0	室外機のエラーです 室外機の何らかの保護装置が働いた場合、一括で表示されます	・過電流継電器の作動 ・高圧圧力開閉器の作動 ・ファンモータ温度スイッチの作動
E1	室外機のエラーです 室内－室外機間の通信状態が正常でない場合、停止します	・室外機プリント版の不具合 ・内外連絡線の接続不良 ・外的要因(ノイズ等)
E2	室外機のエラーです ＜漏電検知基板(サブP板)搭載機＞ ・室外機の漏電を検知しています ＜漏電検知基板(サブP板)非搭載機＞ ・高圧圧力開閉器の誤作動です	＜漏電検知基板(サブP板)搭載機＞ ・室外機の漏電 ・漏電検知基板(サブP板)の不具合もしくは誤作動 ＜漏電検知基板(サブP板)非搭載機＞ ・高圧圧力開閉器の不具合 ・高圧圧力開閉器のコネクタ接続部の不具合 ・室外機運転中に、高圧圧力開閉器のコネクタをP板から引き抜いた
E3	室外機のエラーです ・運転中に高圧圧力が上昇しすぎたことにより、停止しています ＜漏電検知基板(サブP板)搭載機＞ ・室外機の漏電を検知しています	・高圧圧力開閉器の不具合 ・高圧圧力センサーの不具合 ・プリント基板の不具合 ・冷媒の過充填・空気などの混入 ・室外機の漏電 ・漏電検知基板(サブP板)の不具合もしくは誤作動 ＜冷房運転の場合は、下記事項にもご注意ください＞ ・室外機熱交換器の汚れ、目詰まり ・室外ファンの不具合 ・室外ショートサーキット ＜暖房運転の場合は、下記事項にもご注意ください＞ ・室内熱交換器の目詰まり ・室内ファンの不具合
E4	室外機のエラーです 運転中に低圧圧力が低下しすぎたことにより、停止しています	・低圧圧力センサーの不具合 ・冷媒系統の不具合(詰まり、漏れ) ・電子膨張弁の不具合 ・プリント基板の不具合 ・開鎖弁の開け忘れ ・低圧圧力開閉器の不具合
E5	室外機のエラーです インバータ圧縮機の過電流により停止しています	・インバータ圧縮機ロック ・起動時における配管内の均圧不足 ・インバータ基板の不具合 ・開鎖弁の開け忘れ
E6	室外機のエラーです 定速圧縮機の過電流により停止しています	・定速圧縮機ロック ・定速圧縮機用電磁開閉器の不具合 ・定速圧縮機用電流センサーの不具合
E7	室外機のエラーです ファンモータの不具合により停止しています	・ファンモータの不具合 ・プリント基板の不具合 ・中継コネクタの接続不良 ・ファンに異物が絡まっている
E9	室外機のエラーです 電子膨張弁コイルの不具合により、停止しています	・電子膨張弁コイルの断線 ・コネクタ抜け ・プリント基板の不具合 ・外的要因(ノイズなど)
F3	室外機のエラーです 圧縮機の吐出管温度が上昇しすぎたことにより、停止しています	・冷媒系統の不具合(冷媒不足、詰まり) ・吐出管サーミスタの不具合 ・プリント基板の不具合 ・開鎖弁の開け忘れ
F4	室外機のエラーです 冷房運転時、圧縮機に吸入される冷媒の状態が歪んでいる(※)と判定したとき、警報を出します 運転は継続します ※圧縮機へ戻ってくる冷媒ガスが、蒸発器で完全に蒸発しきれず、液冷媒を含んだ状態	・吸入管サーミスタの不具合 ・吐出管サーミスタの不具合 ・高圧圧力センサーに不具合がある ・室内機電子膨張弁の不具合 ・室内機のエアフィルター汚れ
F6	室外機のエラーです 《チェック運転時のみ表示します》 チェック運転時に、冷媒の過充てんを検知したことにより、停止しています (機内各部の温度検知により判定しています)	・冷媒過充てん ・外気サーミスタが外れている ・液管サーミスタが外れている ・熱交換器サーミスタが外れている ・いずれかのサーミスタの不具合
H3	室外機のエラーです 運転停止時、高圧圧力開閉器に導通がない場合、またはプリント基板間(制御-インバータ)の通信不具合時にエラーを検出します	・高圧圧力開閉器の不具合 ・コネクタ接続部の不具合 ・中継ハースの不具合 ・プリント基板の不具合 ・インバータ基板の不具合 ・基板間の渡りハースの不具合 ・基板間の渡りハースコネクタ接続部の不具合
H7	室外機のエラーです ファンモータの不具合を検知したことにより、停止しています	・ファンモータの不具合 ・ファンモータのハースまたはコネクタ接続部の不具合 ・インバータ基板の不具合
H9	室外機のエラーです 外気サーミスタの不具合により、停止しています	・外気サーミスタ接続部の不具合 ・外気サーミスタの不具合 ・プリント基板の不具合
HJ	※氷霜熱機の警報です 氷霜熱タンク内の水位が検知できないことにより、警報を出しています 運転は継続します	・蓄熱タンク内の水位不足 ・フロートスイッチの不具合、またはコネクタが抜けている
J1	室外機のエラーです 高圧圧力センサーの不具合により、停止しています	・高圧圧力センサーの不具合 ・低圧圧力センサーと高圧圧力センサーの誤接続 ・センサー接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J2	室外機のエラーです 定速圧縮機用電流センサーの不具合により、停止しています	・定速圧縮機用電流センサーの不具合 ・プリント基板の不具合 ・定速圧縮機コイルの断線 ・定速圧縮機用電磁開閉器の不具合
J3	室外機のエラーです 吐出管サーミスタの不具合により、停止しています	・吐出管サーミスタの不具合 ・吐出管サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J5	室外機のエラーです 圧縮機の吸入管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています (吸入管、またはアキュムレータ入口サーミスタ)	・吸入管、またはアキュムレータ入口サーミスタの不具合 ・吸入管、またはアキュムレータ入口サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J6	室外機のエラーです 熱交換器の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・熱交換器サーミスタの不具合 ・熱交換器サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J7	室外機のエラーです 液管の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・液管サーミスタの不具合 ・液管サーミスタコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J8	室外機のエラーです 液管の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・液管サーミスタの不具合 ・液管サーミスタコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J9	室外機のエラーです 過冷却熱交換器の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・過冷却熱交換出口サーミスタの不具合 ・過冷却熱交換出口サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
JA	室外機のエラーです 高圧圧力センサーの不具合により、停止しています	・高圧圧力センサーの不具合 ・低圧圧力センサーと高圧圧力センサーの誤接続 ・センサー接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
JC	室外機のエラーです 低圧圧力センサーの不具合により、停止しています	・低圧圧力センサーの不具合 ・低圧圧力センサーと高圧圧力センサーの誤接続 ・センサー接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
JC	室外機のエラーです 低圧圧力センサーの不具合により、停止しています	・低圧圧力センサーの不具合 ・低圧圧力センサーと高圧圧力センサーの誤接続 ・センサー接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
L1	室外機のエラーです インバータ基板の不具合を検知したことにより、停止しています (圧縮機インバータ基板とファンインバータ基板が混在している機種もあります)	・インバータ基板の不具合 ・圧縮機の絶縁不良 ・外的要因(ノイズなど)
L3	室外機のエラーです リアクタ表面温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・リアクタ表面サーミスタの不具合 ・リアクタハース接続部の外れ、接触の不備 ・インバータ基板の不具合
L4	室外機のエラーです インバータ基板の放熱フィン温度が上昇しすぎたことにより、停止しています	・フィンサーミスタの不具合 ・フィンサーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合 ＜冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください＞ ・室内機ファンモータの不具合 ・冷却部での放熱不具合
L5	室外機のエラーです インバータ圧縮機の過電流を検知したことにより、停止しています	・圧縮機の不具合 ・圧縮機ハース接続部の不具合 ・インバータ基板の不具合
L8	室外機のエラーです インバータ圧縮機の過負荷電流を検知したことにより、停止しています	・圧縮機過負荷 ・圧縮機の不具合 ・圧縮機ハースの接続外れ ・インバータ基板の不具合
L9	室外機のエラーです インバータ圧縮機の起動が完了しなかったことにより、停止しています	・圧縮機の不具合 ・正しい冷媒量が充てんされていない(過充てん) ・通電後6時間以上経過していない※ ・開鎖弁の開け忘れ ・圧縮機のハースが外れていない ※圧縮機内部に冷凍機油と冷媒が混合している状態(冷媒混込み)であるとき、正常に起動できないことがあります 通電後すぐの運転は行わないで下さい
LC	室外機のエラーです プリント基板間(インバータ基板と制御基板)の通信不具合により、停止しています	・機内配線の不具合 ・プリント基板の不具合 ・ファンモータの不具合 ・ノイズフィルターの不具合 ・外的要因(ノイズ等)
P1	室外機のエラーです 電源の供給電圧不平衡を検出した場合に警報を出します 運転は継続します	電源からの供給電圧が安定しているか、電源電圧を常時記録できる機器(メモリーハイコダなど)で三相間の電圧差を確認してください ＜電源電圧に問題がない場合＞ ・主回路コンデンサの不具合 ・インバータ基板の不具合
P2	《試運転(チェック運転)時の表示です》 チェック運転が中止されました 冷媒の循環を阻止する要因があると検出します	・ガス閉鎖弁、液閉鎖弁が全開になっていない ・冷媒追加完了で用弁シへのバルブが開けられていない ・室内ユニットの吸込口、吹出口が閉鎖されている ・室内温度が10℃を回っている ・チェック運転操作が手順通りに実施されていない
P3	室外機のエラーです リアクタの表面温度が上昇しすぎたことにより、停止しています	・リアクタサーミスタの不具合 ・リアクタサーミスタ接続部の不具合 ・インバータ基板の不具合
P4	室外機のエラーです 圧縮機停止中に放熱フィンの温度が、正しい温度を示していません 圧縮機の運転周波数を落としながら、運転は継続します	・フィンサーミスタの不具合 ・フィンサーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
P8	《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》 冷媒自動充てん運転が室内熱交換器の凍結防止の為に停止しました 再度、自動充てん運転を行ってください	-
P9	《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》 機器不具合ではありません 据付説明書の指示に従い作業してください	-
PA	《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》 機器不具合ではありません 据付説明書の指示に従い作業してください	-
PC	《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》 機器不具合ではありません 据付説明書の指示に従い作業してください	-
PE	《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》 機器不具合ではありません 据付説明書の指示に従い作業してください	-
PH	《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》 機器不具合ではありません 据付説明書の指示に従い作業してください	-
PJ	室外機のエラーです インバータ基板とファンドライバ間の通信不具合により、停止しています	・インバータ基板の組み合わせ不一致 ・制御基板の現地設定不備 ・プリント基板の不具合
U0	システムのエラーです システムの冷媒循環量が不足しています	・冷媒系統の不具合(冷媒不足、詰まり) ・開鎖弁の開け忘れ ・低圧圧力センサーの不具合 ・吸入管サーミスタ、熱交換器サーミスタの不具合 ・冷媒配管の誤接続
U1	システムのエラーです 三相電源が、逆相または欠相を検知したことにより、停止しています	・電源が逆相または欠相 ・ブレーカの不具合 ・プリント基板の不具合 ・外的要因(ノイズ等)
U2	システムのエラーです インバータ回路の電圧不足により、停止しています	・電源電圧が正常範囲外(±10%電圧) ・瞬時停電 ・欠相 ・インバータ基板の不具合 ・プリント基板の不具合 ・ファンモータの不具合 ・電磁接触器の不具合
U3	システムのエラーです。 チェック運転(試運転)が未完了の表示です	チェック運転を完了させないで、運転させることができます
U4	システムのエラーです 室内機と室外機間の通信不具合により、停止しています	・F1、F2端子の配線方法が間違っている ・室内ユニットの電源が供給されていない ・プリント基板(室外)の不具合 ・プリント基板(室内)の不具合 ・外的要因(ノイズ等)
U5	室内機のエラーです 室内機とリモコン間の通信不具合により、停止しています	・F1、F2端子の配線方法が間違っている ・室内ユニットの電源が供給されていない ・プリント基板(室外)の不具合 ・プリント基板(室内)の不具合 ・外的要因(ノイズ等)
U7	室外機のエラーです 室外機間の通信の不具合により、停止しています	・室外機-室外機間の連絡配線の不備 ・室外機外部制御アダプタの取り付けの不備 ・冷暖一括アドレス設定ミス ・プリント基板の不具合 ・室外機外部制御アダプタの不具合
U8	室内機のエラーです メインリモコン(主)とサブリモコン(従)間の通信不具合により、停止しています	・従リモコン同士での接続(必ず主と従で設定する) ・プリント基板の不具合 ・リモコンの不具合 ・外的要因(ノイズ等)
U9	室内機のエラーです メインリモコン(主)とサブリモコン(従)間の通信不具合により、停止しています	・従リモコン同士での接続(必ず主と従で設定する) ・プリント基板の不具合 ・リモコンの不具合 ・外的要因(ノイズ等)
UA	システムのエラーです 現地設定の不具合を検知したことにより停止しています	・室外機と室内機が接続可能な組み合わせが確認されていない(冷媒種別等) ・室外機の能力に対して、室内機の数値が許容範囲内か確認してください ・室外機のプリント基板(制御)を交換した場合は、交換時の設定が正しいか確認してください
UC	システムのエラーです 集中アドレスの設定に関するエラーを知らせる警報表示です 運転は継続します	・集中アドレスが重複している ・室内プリント基板の不具合
UE	システムのエラーです 集中管理機器～室内機間の通信不具合により、停止しています	・室内機または室外機の電源が遮断されている ・親集中コネクタ(または単独・併用切り替えコネクタ)の外れ ・集中管理機器の不具合 ・室内プリント基板の不具合
UF	システムのエラーです 《試運転(チェック運転)時の表示です》 チェック運転時に不具合が生じたため、停止しています	・室内機の配管接続の不具合 ・連絡配線の接続の不具合 ・開鎖弁の開け忘れ ・室内プリント基板の不具合
UH	システムのエラーです システム系の不具合により、停止しています	・増設した場合、チェック運転未実施 ・室内プリント基板の不具合 ・室外プリント基板の不具合
UJ	システムのエラーです オプション機器との通信不具合により、停止しています	・マルチレベルコンバータ配線接続の不備 ・マルチレベルコンバータサーミスタの不具合 ・マルチレベルコンバータの不具合 ・マルチレベルコンバータ内部温度の上昇
M1	システムのエラーです 集中管理機器の通信に不具合がある場合のエラー表示です	・集中管理機器の不具合 ・外的要因(ノイズ等)
M8	システムのエラーです 集中管理機器間の通信に不具合がある場合のエラー表示です	・集中機器の電源が遮断されている ・集中管理機器の台数を変更した後、リセットを行っていない ・リセットSWを通常モードに戻っていない ・集中管理機器間の配線の不具合 ・集中管理機器の不具合
MA	システムのエラーです 集中管理機器の設定に誤りがある場合のエラー表示です	・併用できない組み合わせの集中機器がある ・親集中設定の誤り(同一通信系統に親集中コネクタが複数存在する、または親集中コネクタが設定) ・外的要因(ノイズ等) ・集中管理機器の不具合
MC	システムのエラーです 集中管理機器の設定に誤りがある場合のエラー表示です	・主/従設定の誤り ・外的要因(ノイズ等) ・集中管理機器の不具合