

エラーコード	エラー内容	予想される原因
		[R32冷媒仕様の床置き形室内機] ・自機の冷媒漏えいをセンサーが検知 ・冷媒以外のガスをセンサーが検知 ・配管貫通部から侵入した室外からの冷媒ガスを、センサーが検知 ・同一室内の別室内ユニットからの冷媒漏えいを、センサーが検知 《その他の機種》 《その他の機種》 ・室内ユニットの端子台(T1・T2)に接続されている外部配管装置が作動している ・現地設定の「外部廃停入力」が有効になっている
A1	室内機のエラーです ファンモータの不具合により停止しています	・プリント基板の不具合 ・外約要因(ノイズ等)
A3	室内機のエラーです 冷房運転中にドレンパン内の水位上昇によりフロートスイッチが作動し、停止しています 暖房運転時もフロートスイッチが作動した場合、停止します	・ドレンパン内汚れによる排水の不具合 ・ドレンポンプの不具合 ・フロートスイッチの不具合 ・プリント基板の短絡コネクタの不具合 ・プリント基板のコネクタ接続部の不具合 ・加温路－ドレンポンプ連動設定の不備 ・ドレン排水管の詰まりによる排水の不具合 ・電圧不足(200Vが安定供給されているか)
A6	室内機のエラーです ファンモータの不具合により停止しています	・ファンモータハースの不具合 ・コネクタ接続部の不具合 ・ファンモータの不具合 ・プリント基板の不具合 ・ファンに異物が絡まっている ＜室内機ファンモータ用の三相電源が必要な機種＞ ・三相電源が供給されていない ・風量設定が過大
A7	室内機のエラーです スイングモータの不具合により、水平羽根が動いていません	・スイングモータの不良 ・中継ケーブルの不具合(電源およびリミットスイッチの不具合) ・フラップカム機構の不具合(ギヤ噛み、すべり) ・プリント基板の不具合 ・バルネ取り外し時のケーブル接続不備
A8	室内機のエラーです 室内機の電源電圧の不具合を検知し、停止しています	・電源電圧が定格範囲外 ・連絡配線の接続不良、誤配線 ・瞬時停電などによる電圧の変動
A9	室内機のエラーです。 室内機電子膨張弁のコイルの不具合により、停止しています。	・電子膨張弁コイルの不具合 ・室内基板から中継コネクタ－接続の不備 ・電子膨張弁本体の不具合 ・室内プリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備
AF	室内機のエラーです ドレンポンプが停止条件中にも関わらず、ドレンパン内の水位上昇し、フロートスイッチが作動を繰り返した場合には警報を出します 運転は継続します	・ドレンパン内汚れによる排水の不具合 ・ドレンポンプの不具合 ・フロートスイッチの不具合 ・プリント基板の短絡コネクタの不具合 ・プリント基板のコネクタ接続部の不具合 ・加温路からの水漏れ ・ドレン排水管の詰まりによる排水の不具合 《個別運転タイプの場合、下記事項にもご注意ください》 ・室内機電子膨張弁の不具合(内部での冷媒過速漏れにより熱交換器が結露)
AH	室内機のエラーです オプション機器の不具合が発生しています	オプション機器系の不具合 ・空気清浄ユニット系の不具合 ・ストリーマ脱臭ユニット系の不具合 ・オートクリーンパネル系の不具合
AJ	室内機のエラーです プリント基板の能力設定の不具合です	・能力設定アダプタの取付け忘れ ・能力設定アダプタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
C1	室内機のエラーです プリント基板とファン用プリント基板間の通信不具合により停止しています	・プリント基板とファン用プリント基板間のコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合 ・ファン用プリント基板の不具合 ・外約要因(ノイズ等)
C4	室内機のエラーです 熱交換器の液管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・液管サーミスタの不具合 ・液管サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
C5	室内機のエラーです 室内機の機種により内容が異なります 《セパレート、同時運転タイプ》 熱交換器の中間温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています 《個別運転タイプ》 熱交換器のガス管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	《セパレート、同時運転タイプ》 ・熱交換器中間サーミスタの不具合 ・熱交換器中間サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合 《個別運転タイプ》 ・熱交換器ガス管サーミスタの不具合 ・熱交換器ガス管サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
C6	室内機のエラーです プリント基板とファン用プリント基板の通信の不具合により、停止しています	・室内プリント基板とファン用プリント基板の組合せの不具合 ・能力設定アダプタの接続不備 ・ファン用プリント基板の型式違い
C9	室内機のエラーです 室内機の吸い込み温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・吸込空気用サーミスタの不具合 ・吸込空気用サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
CC	室内機のエラーです 温度を検知している温度センサの不具合により、警報を出しています 運転は継続します	・温度センサーの不具合 ・プリント基板の不具合
CE	室内機のエラーです 輻射センサ系、または人検知・床温度センサ系のエラー警告表示です 運転は継続します	・輻射センサーの不具合 ・人検知センサー、床温度センサーの不具合 ・室内プリント基板の不具合 ・中継ハースの不具合(コネクタ接続部の外れ、接触の不備)
CJ	室内機のエラーです リモコン内の室内空気サーミスタの不具合により、警報を出しています 運転は継続します。	・リモコンサーミスタの不具合 ・リモコンプリント基板の不具合 ・外約要因(ノイズ等)
E0	室外機のエラーです 室外機の何らかの保護装置が働いた場合、一括で表示されます	・圧縮機の不具合 ・冷媒系統の不具合(冷媒不足・詰まり) ・電磁開閉器の不具合 ・電子膨張弁の不具合 ・プリント基板の不具合 ・冷媒過充てんによる不具合 ・閉鎖弁閉による不具合 《冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室外機ファンモータの不具合 ・室外ショートサーキット ・室外熱交換器の目詰まり、汚れ 《暖房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室内機ファンモータの不具合 ・室内ショートサーキット ・室外熱交換器の目詰まり、汚れ
E1	室外機のエラーです 室内－室外機間の通信状態が正常でない場合、停止します	・電圧の瞬間低下 ・電源瞬時停電 ・プリント基板の不具合 ・ファンモータの不具合 ・外約要因(ノイズ等)
E3	室外機のエラーです 運転中に高圧圧力が上昇しすぎたことにより、停止しています	・冷媒系統の不具合(過充てん・詰まり) ・電子膨張弁の不具合 ・プリント基板の不具合 ・閉鎖弁閉による不具合 《冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室外機ファンモータの不具合 ・室外ショートサーキット ・室外熱交換器の目詰まり、汚れ 《暖房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室内機ファンモータの不具合 ・室内ショートサーキット ・室内熱交換器の目詰まり、汚れ
E4	室外機のエラーです 運転中に低圧圧力が低下しすぎたことにより、停止しています	・室外機低圧圧力スイッチ又はセサの不具合 ・電子膨張弁の不具合 ・プリント基板の不具合 ・冷媒系統の不具合(冷媒不足・詰まり) ・閉鎖弁閉による不具合
E5	室外機のエラーです 圧縮機の過電流により停止しています	・圧縮機の不具合 ・起動時の高圧圧の均圧不足 ・閉鎖弁閉による不具合 ・インバータ基板の不具合
E6	室外機のエラーです インバータ圧縮機の過電流により、停止しています	・圧縮機の不具合 ・電子膨張弁の不具合 ・室外機プリント基板の不具合 ・閉鎖弁閉による不具合 《冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室外機ファンモータの不具合 ・室外ショートサーキット ・室外熱交換器の目詰まり、汚れ 《暖房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室内機ファンモータの不具合 ・室内ショートサーキット ・室内熱交換器の目詰まり、汚れ
E7	室外機のエラーです ファンモータの不具合により停止しています	・ファンモータの不具合 ・プリント基板の不具合 ・中継コネクタの接続不良 ・ファンに異物が絡まっている
E9	室外機のエラーです 電子膨張弁コイルの不具合により、停止しています	・電子膨張弁コイルの断線 ・コネクタ抜け ・室外機プリント基板の不具合 ・外約要因(ノイズなど)
F3	室外機のエラーです 圧縮機の吐出管温度が上昇しすぎたことにより、停止しています	・冷媒系統の不具合(冷媒不足・詰まり) ・吐出管サーミスタの不具合 ・電子膨張弁の不具合 ・プリント基板の不具合 ・閉鎖弁閉による不具合 《冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室外機ファンモータの不具合 ・室外ショートサーキット ・室外熱交換器の目詰まり、汚れ 《暖房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室内機ファンモータの不具合 ・室内ショートサーキット ・室内熱交換器の目詰まり、汚れ
F6	室外機のエラーです 《試運転(チェック運転)時の表示です》 チェック運転中に、冷媒の過充てんを検知したことにより、停止しています (機内各部の温度検知により判定しています)	・冷媒過充てん ・外気サーミスタが外れている ・液管サーミスタが外れている ・熱交換器サーミスタが外れている ・いずれかのサーミスタに不具合がある
H3	室外機のエラーです 運転停止時、高圧圧力開閉器に導通がない場合にエラーを検出します	・高圧圧力スイッチの不具合 ・高圧圧力スイッチのコネクタ接続部の不具合 ・中継ハースの不具合 ・プリント基板の不具合
H4	室外機のエラーです 低圧圧力スイッチの不具合を検知したことにより、停止しています	・低圧圧力スイッチの不具合 ・低圧圧力スイッチのコネクタ接続部の不具合 ・中継ハースの不具合 ・プリント基板の不具合
H7	室外機のエラーです ファンモータの不具合を検知したことにより、停止しています	・ファンモータの不具合 ・ファンモータのハースまたはコネクタ接続部の不具合 ・インバータ基板の不具合
H9	室外機のエラーです 外気サーミスタの不具合により、停止しています	・外気サーミスタ接続部の不具合 ・外気サーミスタの不具合 ・プリント基板の不具合
J1	室外機のエラーです 高圧圧力センサーの不具合により、停止しています	・高圧圧力センサーの不具合 ・低圧圧力センサーと高圧圧力センサーの誤接続 ・センサー接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J2	室外機のエラーです 定速圧縮機用電流センサーの不具合により、停止しています	・定速圧縮機用電流センサーの不具合 ・プリント基板の不具合 ・定速圧縮機コイルの断線 ・定速圧縮機用電磁開閉器の不具合
J3	室外機のエラーです 吐出管サーミスタの不具合により、停止しています	・吐出管サーミスタの不具合 ・吐出管サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J5	室外機のエラーです 圧縮機の吸入管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています (吸入管、またはアキュムレータ入口サーミスタ)	・吸入管、またはアキュムレータ入口サーミスタの不具合 ・吸入管、またはアキュムレータ入口サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J6	室外機のエラーです 熱交換器の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・熱交換器サーミスタの不具合 ・熱交換器サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J7	室外機のエラーです 室外機の熱交換器中間サーミスタの不具合により、停止しています	・熱交換器中間サーミスタの不具合 ・熱交換器中間サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・室外プリント基板の不具合
J8	室外機のエラーです 液管の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・液管サーミスタの不具合 ・液管サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J9	室外機のエラーです 過冷却熱交換器の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・過冷却熱交換器のサーミスタの不具合 ・過冷却熱交換器のサーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
JA	室外機のエラーです 高圧圧力センサーの不具合により、停止しています	・高圧圧力センサーの不具合 ・低圧圧力センサーと高圧圧力センサーの誤接続 ・センサー接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
JC	室外機のエラーです 低圧圧力センサーの不具合により、停止しています	・低圧圧力センサーの不具合 ・低圧圧力センサーと高圧圧力センサーの誤接続 ・センサー接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
L1	室外機のエラーです インバータ基板の不具合を検知したことにより、停止しています	・インバータ基板の不具合 ・ファンモータ用インバータ基板の不具合 ・ファンモータ(直流)の不具合 ・圧縮機の絶縁劣化 ・外約要因(ノイズ等)
L3	室外機のエラーです リアクタ表面温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・リアクタサーミスタの不具合 ・リアクタハース接続部の外れ、接触の不備 ・インバータ基板の不具合
L4	室外機のエラーです インバータ基板の放熱フィン温度が上昇しすぎたことにより、停止しています	・フィンサーミスタの不具合 ・フィンサーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合 《冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室外ファンモータの不具合 ・放熱部での冷却不具合
L5	室外機のエラーです インバータ圧縮機の過電流を検知したことにより、停止しています	・圧縮機の不具合 ・圧縮機ハース接続部の不具合 ・インバータ基板の不具合
L8	室外機のエラーです インバータ圧縮機の過負荷電流を検知したことにより、停止しています	・圧縮機過負荷 ・圧縮機の不具合 ・圧縮機ハースの接続はずれ ・インバータ基板の不具合
L9	室外機のエラーです インバータ圧縮機の起動が完了しなかったことにより、停止しています	・圧縮機の不具合・正しい冷媒量が充填されていない(過充てん) ・起動後6時間以上経過していない※ ・閉鎖弁の開け忘れ ・圧縮機のハースが外れている ※圧縮機内部に冷凍機油と冷媒が掛け合っている状態(冷媒凝込み)であると、正常に起動できないことがあります 過電後すぐの運転は行わないで下さい
LC	室外機のエラーです。 プリント基板間(インバータ基板と制御基板)の通信不具合により、停止しています	・機内配線の不具合 ・プリント基板の不具合 ・ファンモータの不具合 ・ノイズ(フィルタ)の不具合 ・外約要因(ノイズ等)
P1	室外機のエラーです 電源の接続不平衡を検出した場合に警報を出します 運転は継続します	電源からの供給電圧が安定しているか、電源電圧を常時記録できる機器(メモリーハイコダなど)で3時間間の電源電圧を確認してください ＜電源電圧に問題ない場合＞ ・主回路コンデンサの不具合 ・インバータ基板の不具合 ・電源端子台の不具合
P2	システムのエラーです 《試運転(チェック運転)時の表示です》 チェック運転が中止されました 冷媒の循環を阻害する要因があると検出します	・ガス閉鎖弁、液閉鎖弁が全開になっていない ・冷媒追加でてん用ポンプのバルブが閉じられていない ・室内ユニットの吸込口、吐出口が閉鎖されている ・室内温度が10℃を下回っている ・チェック運転操作が手順通りに実施されていない
P3	室外機のエラーです フィンサーマル部の温度が高値になりすぎたことにより、停止しています	・フィンサーミスタの不具合 ・フィンサーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合 《冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室外ファンモータの不具合 ・室外熱交換器の目詰まり・汚れ ・室外ショートサーキット
P4	室外機のエラーです 圧縮機停止中に放熱フィンの温度の不具合により、停止しています	・フィンサーミスタの不具合 ・フィンサーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合 《冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室外ファンモータの不具合 ・冷却部での放熱不具合
P8	《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》 冷媒自動充てん運転が室内熱交換器の凍結防止のために停止しました 再度、自動充てん運転を行ってください	-
P8	《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》 機器不具合ではありません 据付説明書の指示に従い作業してください。	-
PA	《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》 機器不具合ではありません 据付説明書の指示に従い作業してください	-
PE	《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》 機器不具合ではありません。 据付説明書の指示に従い作業してください。	-
PJ	室外機のエラーです 以下の内容のいずれかを表しています ・プリント基板の能力設定の不具合 ・プリント基板の組合せ不具合	《プリント基板を交換した場合》 ・能力設定アダプタの未接続 ・プリント基板の組合せの不備 《上記以外の場合》 ・プリント基板の不具合 ・ファンモータの不具合
U0	システムのエラーです システムの冷媒循環量が不足しています	・冷媒系統の不具合(冷媒不足・詰まり) ・閉鎖弁の開け忘れ ・低圧圧力センサーの不具合 ・吸入管サーミスタ、熱交換器サーミスタの不具合 ・冷媒配管の誤接続
U1	システムのエラーです 三相電源が、逆相または欠相を検知したことにより、停止しています	・電源が逆相または欠相 ・電源電圧の不均衡 ・ブレーカの不具合 ・プリント基板の不具合 ・外約要因(ノイズ等)
U2	室外機のエラーです インバータ電源回路の不足電圧、過電圧検知したことにより、停止しています	・電源電圧が正常範囲外(±10%電圧) ・パワーユニットの不具合 ・プリント基板の不具合 ・電源が欠相 ・電磁接触器の不具合 ・ファンモータの不具合 ・瞬時停電
U3	システムのエラーです チェック運転(試運転)が未完のため停止しています	チェック運転を完了させないと、運転させることができません
U4	システムのエラーです 室内機と室外機間の通信不具合により、停止しています	・室内プリント基板の不具合 ・室外プリント基板の不具合 ・室外ファンモータの不具合 ・内－外連絡線の配線接続部の不具合 ・別売品の配線接続不具合 ・外約要因(ノイズ等)
U5	室内機のエラーです 室内機とワイヤードリモコン間の通信不具合により、停止しています	・プリント基板とリモコン間の配線の不備 ・プリント基板の不具合 ・リモコンの不具合 ・外約要因(ノイズ等)
U8	室内機のエラーです メインリモコン(主)とサブリモコン(従)間の通信不具合により停止しています	・リモコンの不具合 ・プリント基板の不具合 ・リモコン時、現地設定の実実施 ・外約要因(ノイズ等)
U9	室内機のエラーです 同一系統内の他室内機のエラーを検出したため、停止しています	・同一系統内の他の室内機のチェックをしてください (U4、U5、A9などが発生していないか)
UA	システムのエラーです 室内・室外の組み合わせが適切でない可能性があります	・台数設定している室内台数と、接続している台数とが異なっています ・同時運転マルチの場合、台数設定が必要となります リモコン線は差しません(親機のみリモコン取付です) ・床置きタイプの同時運転マルチの場合、子機のリモコン接続を外します ・プリント基板交換の場合、再度現地設定が必要です ・オートクリーンパネル搭載の場合、室外機が対応製品かを確認ください ・リモコン配線がNP端子に接続しているかを確認ください ・室内もしくは室外プリント基板の不具合 ・外約要因(ノイズ等)
UC	システムのエラーです 集中制御機器用の集中アドレス設定が重複しているとの警告表示です 集中制御機器からの運転はできませんが、個別リモコンからの運転は継続します	・集中アドレスが重複している ・プリント基板(室内)の不具合
UE	システムのエラーです 集中制御機器間の通信不具合により停止しています 集中制御機器からの運転はできませんが、個別リモコンからの運転は継続します	・室内機または室外機の電源が遮断されている ・集中管理機器と室外機間の配線接続不具合 ・幹線コネクタの接続不具合 ・プリント基板(室内)の不具合 ・集中制御機器の不具合
UF	システムのエラーです 機種シリーズにより、内容が異なります 《セパレート、同時運転タイプ》 系統未設定により、停止しています 《個別運転タイプ》 チェック運転時に不具合が生じたため、停止しています	・室内機の配管接続の不具合 ・連絡配線の接続の不具合 ・閉鎖弁の開け忘れ ・室内プリント基板の不具合
UJ	システムのエラーです オプション機器との通信不具合により、停止しています	・マルチレベルコンバータ配線接続の不備 ・マルチレベルコンバータサーミスタの不具合 ・マルチレベルコンバータの不具合 ・マルチレベルコンバータ内部温度の上昇
M1	システムのエラーです 集中管理機器の不具合がある場合のエラー表示です	・集中管理機器の不具合 ・外約要因(ノイズ等)
M8	システムのエラーです 集中管理機器間の通信に不具合がある場合のエラー表示です	・集中機器の電源が遮断されている ・集中管理機器の台数を変更していない ・リセットSWを通常側へ変更していない ・集中管理機器間の配線の不具合 ・集中管理機器の不具合
MA	システムのエラーです 集中管理機器の設定に誤りがある場合のエラー表示です	・併用できない組み合わせの集中機器がある ・集中機設定の誤り(同一通信系統に幹集中コネクタが複数存在する、または幹集中コネクタが無い) ・外約要因(ノイズ等) ・集中管理機器の不具合
MC	システムのエラーです 集中管理機器の設定に誤りがある場合のエラー表示です	・主/従設定の誤り ・外約要因(ノイズ等) ・集中管理機器の不具合