

点検表示			異常内容	故障点検箇所	故障内容
リモコン	赤LED				
故障記号	リモコン	制御基板			
無表示	消灯	消灯	伝送不良	制御基板 ユニット電源	・制御基板不良、電源OFF、断線、ヒューズ切れ、トランス断線
E1	点滅	消灯	伝送不良	ユニット電源 リモコン線 制御基板	・1リモコン複数台時一部電源OFF、リモコン断線時、接続不良、制御基板不良
E3	点滅	1回 点滅	機種設定不良		・機種設定スイッチの違うユニットが接続されている(SW2-1~6)
E6	点滅	消灯	ファンコントロール用 サーミスタ断線	サーミスタ制御基 板	・ファンコントロール用サーミスタ断線、不良 制御基板不良
E7	点滅	消灯	庫内温度サーミスタ断線	サーミスタ制御基 板	・庫内温度サーミスタ断線、不良 制御基板不良
E8	点滅	消灯	50°C高温異常	運転状況	・庫内温度が50°Cまで上昇
E9	点滅	消灯	室外機異常	保護回路	・圧縮機用OCR、逆相防止リレー、吐出管サーモ、 圧縮機インターナルサーモ等作動時
E32	点滅	1回	欠相	電機配線 63H	・電源S相欠相、52C二次側T相欠相。 63H接点不良(開)
	点滅	2回 点滅	逆相	電源配線 制御基板	・電源が逆相。逆相検知用配線不良。制御基板不良
E33	点滅 点滅	2回 異常	圧縮機過電流 制御基板	運転状況	・始動時の電圧が低い(配線サイズが細い)高圧が高い 圧縮機不良。制御基板不良
E34	点滅	6回 点滅	圧縮機サーモ、プロテクタ作 動	運転状況 CM用配線	・圧縮機モータ温度上昇。電源電圧が範囲外(180~220V外) 単相運転
E36	点滅	4回 点滅	吐出温度異常 サーミスタ制御基板	運転状況	・圧縮機吐出温度が上昇。吐出温度サーミスタ不良。 制御基板不良
E39	点滅	4回 点滅	吐出温度サーミスタ断線	サーミスタ制御基 板	・圧縮機吐出温度サーミスタ断線、コネクタ接触不良。制御基板不良
E40	点滅 点滅	5回 作動	高圧圧力スイッチ 四方弁、制御基板	運転状況、モータ	・高圧圧力が高い(ショートサーキット、コンデンサ目詰まり)コンデンサファンモータ不良 四方弁不良。制御基板不良
E90	点滅	消灯	四方弁不良	四方弁均圧管	・デフロスト後の庫内温度上昇。四方弁異物噛み
C1	点滅	消灯	警告:庫内温度高温異常	入庫温度 リモコン	・貯蔵品の入庫温度が高い。異常停止状態が継続中
C2	点滅	消灯	警告:庫内温度低音異常	運転状況	・雰囲気温度が低く貯蔵物との温度差が大きい、複数台設置で停止ユニットが他の影響を受けてい る
C13	点滅	消灯	警告:コンプ発停回数過多	リモコン設定組合 せ チェック	・入切温度差設定が小さい。冷却負荷に対しユニット能力が大きい
C15	点滅	消灯	警告:デフロスト 終了サーモ開放	23dサーモ結線	・デフロスト終了サーモ不良(23d)サーモ回路接触不良、断線
C16	点滅	消灯	警告:デフロスト異常①	リモコン設定 運転状況	・霜取時間の設定が短い。冷媒チャージ量が少ない
C17	3回 点滅	連続 点滅	警告:デフロスト異常②	運転状況 四方弁	・接続配管距離が長い(20m以上)吸入管径が細い 四方弁不良