

エラーコード	動作安全装置及び不具合内容	原因及び必要な処置
E-01	炎検出装置	エア－抜き不足、燃料切れ、あるいは炎検出器の汚れ
	不着火	原因を取り除き、点火操作をして下さい
E-02	炎検出装置	エア－抜き不足、燃料切れ
	燃焼中消炎	原因を取り除き、点火操作をして下さい
E-04	対震自動消火装置	本体及び燃料配管から燃料漏れがないか点検する
	震度約5以上の強い地震や衝撃を受けた	本体の周辺、給気ホース、給排気筒トップに異常がないか確認して対震自動消火装置をセットして点火操作をして下さい
E-06	炎検出装置	点火前に疑似火災を検出した
	疑似火災又は炎検出器異常	お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
E-07	炎検出装置	運転停止操作後、ただちに火が消えない
	電磁弁異常	お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
E-08	室温用サーミスタ	吹出口の前に遮蔽物がないか確認してください
	室温異常上昇(50℃以上)	エアフィルタが汚れていないか確認してください 直らない場合は、お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
E-09	室温用サーミスタ	室温が-30度以下
	室温-30度以下	室温が上がっても直らない場合は、お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
E-10	ファンコントロール用サーミスタ	室温が-30度以下
	室温-30度以下	エアフィルタ目づまり、吹出口閉塞 原因を取り除き、点火操作をしてください
E-11	ファンコントロール用サーミスタ	燃焼空気温度が-30℃以下又は60℃以上になった
	燃焼空気温度-30℃以下又は60℃以上	お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
E-12	電源監視機能	停電、異常電圧降下
	電源異常	原因を取り除き、点火操作をしてください
E-13	バーナファン回転監視機能	お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
	バーナファン回転異常	
E-14	ハイリミットスイッチ	お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
	過熱	
E-15	機種設定監視機能	お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
	機種未設定	
E-16	送風機運転時間監視機能	エアフィルタを点検・清掃してください
	エアフィルタの目詰まり	
E-18	排気筒抜け検知機能	排気管の接続が外れた
	排気筒外れ	お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
E-19	電磁弁動作監視機能	お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
	電磁弁通電異常	
E-20	着火トランス動作監視機能	お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
	着火トランス通電異常	
E-53	基盤プログラム監視機能	お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください
E-54	着火トランス通電異常	