

エラーコード	エラー内容
1	【小形・ハウジングエアコンの場合】 渡り線、信号伝送系異常 室外-室内信号伝送異常 【システムダクト形エアコンの場合】 リモコンシリアル受信異常
2	【小形・ハウジングエアコンの場合】 室外側異常 【システムダクト形エアコンの場合】 リモコンシリアル受信異常
3	その他異常 【ハウジングの場合】 圧縮機系異常
4	室外-室内信号伝送異常
5	室内-室外信号伝送異常
7	【小形・ハウジングエアコンの場合】 室外 コンプサーモ、室内 温度ヒューズ動作 渡り線誤配 【空気制御システムの場合】 室外 ケースサーモ動作 【HAS-MA562T1の場合】 ケースサーモ動作または停電 【HAS-MA1262T1の場合】 コンプサーモ動作、停電、電子制御弁、TD
8	室外 四方弁切り替え異常
9	【小形・ハウジングエアコンの場合】 室外 他のサイクル系異常 【システムダクト形エアコンの場合】 他のサイクル系異常
0B	【小形・ハウジングエアコンの場合】 【空気制御システムの場合】 室内 溢水検出 【システムダクト形エアコンの場合】 室内 溢水検出異常(フロートスイッチ)
0C	室内 室温(TA)センサ異常
0D	室内 熱交(TC)センサ異常
0F	Tcjセンサー異常 【95年度より前】 室内 輻射(TR)センサ異常 【ハウジングの場合】 室内熱交(TC)センサ異常 【空気制御システム】 ダクト表面相当温度(TCK)センサ異常
10	室内 200V誤印加
11	室内 室内ファン異常
12	室内 他の室内基板異常
13	【小形・ハウジングエアコンの場合】 1.室外 インバータ異常(マイコン誤動作) 2.コンプ・ガスリーク・TCセンサ外れ 【空気制御システムの場合】 室外 コンプ、ガス不足
14	【小形・ハウジングエアコンの場合】 【空気制御システムの場合】 【システムダクト形エアコンの場合】 室外 インバータ過電流保護動作 【HAS-MA562T1の場合】 G-TR、コンプ短絡 不足電圧動作 【HAS-MA1262T1の場合】 G-TR、コンプ短絡、主回路不足電圧検出
16	室外 コンプ位置検出異常、巻線間ショート 【空気制御システムの場合】 室外 外気温(TO)センサ異常
17	【小形・ハウジングエアコンの場合】 【空気制御システムの場合】 【システムダクト形エアコンの場合】 室外 電流検出回路異常 【HAS-MA562T1の場合】 電流検出回路(CT)異常 【HAS-MA1262T1の場合】 電流検出回路(CT)異常
18	【小形・ハウジングエアコンの場合】 【空気制御システムの場合】 【システムダクト形エアコンの場合】 室外 熱交(TE)または(TC)センサ異常 【HAS-MA562T1の場合】 除霜(TE)または(TC)センサ異常
19	【小形・ハウジングエアコンの場合】 室外 吐出(TD)センサ異常 【空気制御システムの場合】 代表故障箇所 【システムダクト形エアコンの場合】 室外 吐出(TD)センサ異常 【HAS-MA562T1の場合】 【HAS-MA1262T1の場合】 吐出温度(TD)センサ異常
1A	【小形・ハウジングエアコンの場合】 室外 室外ファン異常
1B	【小形・ハウジングエアコンの場合】 室外 外気温(TO)センサ異常 【空気制御システムの場合】 室外 室外ファン異常
1b	外気温(TO)センサ異常 【ハウジングの場合】 室外 熱交(TE)センサ異常
1C	【小形・ハウジングエアコンの場合】 圧縮機駆動回路不具合 【空気制御システムの場合】 室外 外気温(TO)センサ異常 【システムダクト形エアコンの場合】 室外 他の室外機異常
1D	【小形・ハウジングエアコンの場合】 室外 コンブロック 【空気制御システムの場合】 室外 コンプ駆動出力異常、ブレイクダウン 【システムダクト形エアコンの場合】 室外 コンブロック
1d	コンブロック、G-TRコネクタ外れ
1E	【小形・ハウジングエアコンの場合】 【システムダクト形エアコンの場合】 室外 吐出温度異常 【空気制御システムの場合】 吐出温度異常 冷媒不足、液側電子制御弁不良室外 コンブロック 【HAS-MA562T1の場合】 吐出温度異常(ガスリーク) 【HAS-MA1262T1の場合】 吐出温度異常 冷媒不足、液側電子制御弁不良
1F	【小形・ハウジングエアコンの場合】 【システムダクト形エアコンの場合】 【HAS-MA562T1の場合】 【HAS-MA1262T1の場合】 室外 コンプレークダウン 【空気制御システムの場合】 室外 吐出温度異常 室外 コンプレークダウン
20	室外 除霜異常
21	室外 高圧スイッチ動作 室外機停止
24	MCU間通信異常
25	換気ファンモータ不具合
33	VAVユニットシリアル受信異常
34	VAVユニットシリアル受信データ異常
35	VAVユニット高速通信受信異常
35	VAVユニット高速通信受信異常
36	VAVユニット高速通信受信データ異常
37	端末リモコン機能設定異常
39	室内 高速通信受信異常
3A	室内 高速通信受信データ異常
3B	室内 シリアル信号受信異常(対リモコン)
3C	室内 シリアル信号受信データ異常(対リモコン)
3D	センターリモコン機能設定異常
3E	室内 空気清浄機異常
C0	【HAS-MA562T1の場合】 サクシオン温度(TKO)センサ異常 【HAS-MA1262T1の場合】 サクシオン温度(TK)センサ異常
C1	室外熱交中間温度(TX)センサ異常
C2	【HAS-MA562T1の場合】 A室飽和温度(TUA)センサ異常 【HAS-MA1262T1の場合】 飽和温度(TU)センサ異常
C3	【HAS-MA562T1の場合】 A室熱交出口温度(TKA)センサ異常 【HAS-MA1262T1の場合】 熱交出口温度(TKA、TKC)センサ異常
C4	B室飽和温度(TUB)センサ異常
C5	【HAS-MA562T1の場合】 B室熱交出口温度(TKB)センサ異常 【HAS-MA1262T1の場合】 熱交出口温度(TKB、TKD)センサ異常
C6	ヒートシンク(THS)センサ異常
CA	センサ温度異常:四方弁反転、センサ外れ、センサ取付け位置 暖房 TD、TKA、TKB、TU冷房 TD、TX
Cb	センサ温度異常:四方弁反転、センサ外れ、センサ取付け位置 暖房 TX-TO>5°C 冷房 TO-TX>5°C
CC	センサ温度異常:四方弁反転、センサ外れセンサ取付け位置 冷媒不足、液側電子制御弁不具合 暖房 TK-TX>20°C 冷房 TX-TK>20°C
Cd	センサ温度異常 センサ外れ、センサ取付け位置 冷房A室ON時 TKA-TU>30°C TU-TKA>10°C 冷房B室ON時 TKB-TU>30°C TU-TKB>10°C
CE	サイクル1/サイクル2組合わせ異常 基板設定不具合 ジャンパー線J03確認
CF	サイクル1/サイクル2間通信異常 基板不良、通信ケーブル導通(CN34)