

セパレートエアコン

点滅回数	点滅しているランプの名称						故障内容
	運転ランプ(緑)	運転ランプ(赤)	タイマーランプ	パワフルランプ	おそうじランプ	空気清浄ランプ	
1回/秒	●						停電のお知らせ表示
5回/秒	●						室内ファンモータの故障
1回点滅		●					室内ファンモータの故障
2回点滅		●					インバータの故障
3回点滅		●					停電のお知らせ表示
4回点滅		●					室内ファンモータの故障
2回点滅			●				室内ファンモータの故障
3回点滅			●				インバータの故障
4回点滅			●				停電のお知らせ表示
1回/秒			●				室内ファンモータの故障

5回/秒			●				室内ファンモータの故障
1回/秒				●			インバータの故障
5回/秒				●			停電のお知らせ表示
1回/秒	●			●			室内ファンモータの故障
5回/秒	●			●			室内ファンモータの故障
1回/秒	●		●	●			インバータの故障
5回/秒	●		●	●			停電のお知らせ表示
1回点滅	●		●				室内ファンモータの故障
2回点滅	●		●				室内ファンモータの故障
2回点滅	●		●				インバータの故障
4回点滅	●		●				吐出温センサの故障
5回点滅	●		●				吸入温センサの故障
1回/秒	●		●				室外熱交センサの故障
5回/秒	●		●				外気温センサの故障
1回点滅		●	●				室外熱交の温度異常
2回点滅		●	●				室外ファンモータ故障
3回点滅		●	●				四方弁の動作不良
4回点滅		●	●				除湿弁の動作不良
1回/秒			●	●			吐出温度センサの故障
5回/秒			●	●			吸入温センサの故障
1回/秒					●		ダストボックス清掃のお知らせ
5回/秒					●		フィルタ検知不良
1回/秒						●	空気清浄ユニットの清掃時期のお知らせ
2回点滅						●	空気清浄ユニットの高圧パックに過剰な電流を検出しました

エアコン冷房専用2.2Kwタイプ

点滅回数	点滅しているランプの名称					故障内容

	運転ランプ	タイマーランプ	ドライランプ	特定機種	
1回/秒	●			全機種	停電のお知らせ表示
5回/秒	●			一定速	室内熱交換器の温度異常
5回/秒		●		冷房専用一定速タイプ	室内温度センサの故障
5回/秒			●	冷房専用一定速タイプ	室内熱交センサの故障