

エラーコード	エラー内容	予想される原因
A0	冷媒漏えいセンサーが冷媒などのガスを検知しています (R32冷媒仕様の設置形態)	・自機の冷媒漏えいをセンサーが検知 ・冷媒以外のガスをセンサーが検知 ・配管貫通部から侵入した室外からの冷媒ガスを、センサーが検知 ・同一室内の別室内ユニットからの冷媒漏えいを、センサーが検知
A1	室内機のエラーです プリント基板のマイコンが正常に動作していません	・プリント基板の不具合 ・コネクタ接続部の不具合 ・接続端子盤の不具合
A3	室内機のエラーです 冷房運転中にドレンパン内の水位上昇によりフロートスイッチが作動し、停止しています 暖房運転時もフロートスイッチが作動した場合、停止します	・ドレンパン内汚れによる排水の不具合 ・ドレンポンプの不具合 ・フロートスイッチの不具合 ・プリント基板の短絡コネクタの不具合 ・プリント基板のコネクタ接続部の不具合 ・ドレン排水管の詰まりによる排水の不具合
A5	室内機のエラーです 冷房運転時、熱交換器温度が凍結域まで低下したため、停止させています または、運転中の高圧圧力の過上昇を防止するために、停止させています 冷房時:室外熱交換器の温度上昇を監視 暖房時:室内熱交換器の温度上昇を監視	《室内機の場合》 ・エアフィルタの目詰まり ・熱交換器の汚れ ・熱交換器サーミスタの不具合 ・プリント基板の不具合 《室外機の場合》 ・熱交換器の汚れ ・ファンモーターの不具合 ・熱交換器サーミスタの不具合 ・プリント基板の不具合 ・電子膨張弁の不具合 ・室外ショートサーキット
A6	室内機のエラーです ファンモーターの不具合により停止しています	・ファンモータ配線・コネクタ接続部の不具合 ・ファンモーターの不具合 ・プリント基板の不具合
AH	室内機のエラーです 付加機能の不具合表示です。機種によりエラーコードが表示内容が異なります 冷暖房運転は可能です (1)マイナスイオン発生器の不具合 (2)ストリーマの不具合 (3)フィルタ自動おそうじ機構の不具合	《マイナスイオン発生器の場合》 ・マイナスイオンのハーネスの不具合 ・マイナスイオン電極部のホコリ又は水分付着 ・マイナスイオン発生器の不具合 ・プリント基板の不具合 《ストリーマの場合》 ・ストリーマユニット電極部のホコリ又は水分付着 ・ストリーマユニットハーネスの不具合 ・プリント基板の不具合 《フィルタ自動おそうじ機構の場合》 ・フィルタ電動機の不具合 ・お掃除機構部の不具合 ・エアフィルタの変形 ・リミットスイッチの不具合
C4	室内機のエラーです 熱交換器の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・室内熱交サーミスタの不具合 ・室内熱交サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
C7	室内機のエラーです 機種により内容が異なります 《壁掛タイプと天井カセットー方吹きタイプ》 パネル開閉機構の不具合により停止しています 《床置タイプ》 下吹出口シャッター開閉機構の不具合により停止しています	《壁掛タイプの場合》 ・前面パネルリミットスイッチの不具合 ・プリント基板の不具合 ・ギアずれ、パネル駆動部の不具合 《天井カセットー方吹きタイプの場合》 ・フラットパネルのプリント基板の不具合 《床置タイプの場合》 ・風向調整モーター用センサの不具合 ・プリント基板の不具合
C9	室内機のエラーです 吸込空気の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・吸込空気用サーミスタの不具合 ・吸込空気用サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
CA	室内機のエラーです 加湿吹出口の湿度センサに不具合があることを示しています 運転は可能です	・加湿吹出口湿度センサの不具合 ・加湿吹出口湿度センサのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
CC	室内機のエラーです 湿度を検知している湿度センサに不具合があることを表示しています 運転は可能です	・湿度センサの不具合 ・プリント基板の不具合
CH	室内機のエラーです ガス（ニオイ）センサに不具合があることを示しています 運転は可能です	・ガスセンサの不具合 ・プリント基板の不具合
E1	室外機のエラーです プリント基板のマイコンが正常に動作していません	・プリント基板の不具合 ・瞬時停電 ・外的要因(ノイズ)
E5	室外機のエラーです 圧縮機の吐出管温度が高くなり過ぎたことにより、停止しています	・冷媒系統の不具合(冷媒不足・詰まり) ・E5エラーを検出する部品単体の不具合(OL・IT・吐出管サーミスタ不具合) ・電子膨張弁の不具合 ・プリント基板の不具合 ・閉鎖弁閉による不具合 《冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室外機ファンモーターの不具合 ・室外ショートサーキット ・室外熱交換器の目詰まり・汚れ 《暖房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室内機ファンモーターの不具合 ・室内ショートサーキット ・室内熱交換器の目詰まり・汚れ
E6	室外機のエラーです 圧縮機の過電流により停止しています	・圧縮機の不具合 ・電子膨張弁の不具合 ・室外機プリント基板の不具合 ・閉鎖弁閉による不具合 《冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室外機ファンモーターの不具合 ・室外ショートサーキット ・室外熱交換器の目詰まり・汚れ 《暖房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室内機ファンモーターの不具合 ・室内ショートサーキット ・室内熱交換器の目詰まり・汚れ
E7	室外機のエラーです ファンモーターの不具合により停止しています	・ファンモーターの不具合 ・プリント基板の不具合 ・ファンに異物がからまって回らない
E8	室外機のエラーです 圧縮機の過電流により停止しています	・圧縮機の不具合 ・プリント基板の不具合 ・パワートランジスタの不具合 ・電解コンデンサの不具合 ・電源電圧不足 ・室外ショートサーキット
F3	室外機のエラーです 圧縮機の吐出管温度が、上昇し過ぎたことにより停止しています	・冷媒系統の不具合(冷媒不足・詰まり) ・吐出管サーミスタの不具合 ・電子膨張弁の不具合 ・プリント基板の不具合 ・閉鎖弁閉による不具合 《冷房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室外機ファンモーターの不具合 ・室外ショートサーキット ・室外熱交換器の目詰まり・汚れ 《暖房運転の場合、下記事項にもご注意ください》 ・室内機ファンモーターの不具合 ・室内ショートサーキット ・室内熱交換器の目詰まり・汚れ
F6	室外機のエラーです 《冷房運転時》 高圧上昇により停止しています 《暖房運転時》 室外熱交換器の温度上昇により停止しています	・ファンモーターの不具合 ・熱交換器サーミスタの不具合 ・電子膨張弁の不具合 ・室外熱交換器の目詰まり・汚れ
H0	室外機のエラーです 機内配線接続部の不具合により停止しています	・ハーネス断線または接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
H1	室外機のエラーです 加湿ユニットのダンパ不具合の表示です	・リミットスイッチの不具合 ・ダンパ用モーターの不具合 ・プリント基板の不具合 ・異物、氷結によるダンパ不動作
H6	室外機のエラーです 圧縮機の運転を検出するセンサに不具合があるため、停止しています	・圧縮機の不具合 ・プリント基板の不具合 ・閉鎖弁閉による不具合
H8	室外機のエラーです 圧縮機の起動電流が上昇しないことにより停止しています	・プリント基板の不具合 ・パワートランジスタの不具合 ・リアクタの不具合 ・圧縮機の不具合
H9	室外機のエラーです 外気温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・外気温度サーミスタの不具合 ・外気温度サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J3	室外機のエラーです 圧縮機の吐出管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・吐出管サーミスタの不具合 ・吐出管サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J6	室外機のエラーです 熱交換器の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・室外熱交サーミスタの不具合 ・室外熱交サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J8	室外機のエラーです 液管の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・液管サーミスタの不具合 ・液管サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
J9	室外機のエラーです ガス管の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・ガス管サーミスタの不具合 ・ガス管サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
L3	室外機のエラーです 圧縮機の停止時に、放熱フィン温度が高すぎる温度を検知しています	・フィンサーミスタの不具合 ・フィンサーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合 ・ファンモーターの不具合 ・室外ショートサーキット
L4	室外機のエラーです 圧縮機が運転中、放熱フィン温度が高すぎる温度を検知したことにより、停止しています	・フィンサーミスタの不具合 ・フィンサーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合 ・ファンモーターの不具合 ・プリント基板の不具合 ・室外ショートサーキット
L5	室外機のエラーです インバータ圧縮機の過電流により停止しています	・圧縮機の不具合 ・プリント基板の不具合 ・閉鎖弁閉による不具合 ・パワーユニットの不具合
P4	室外機のエラーです 放熱フィンの温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています	・フィンサーミスタの不具合 ・フィンサーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板の不具合
P9	室外機のエラーです 加湿ユニットの加湿ファンモータ不具合を表示しています 運転は可能です	・加湿ファン用モーターの不具合 ・中継ハーネス断線又はコネクタ接続部の不具合 ・プリント基板（加湿ユニット）の不具合
PA	室外機のエラーです 加湿ユニットのヒーターの不具合を表示しています 運転は可能です	・ヒータ断線・外気温度サーミスタの不具合 ・加湿ファン出口サーミスタの不具合 ・加湿プリント基板の不具合 ・温度ヒューズ断線 ・電源電圧の低下
PH	室外機のエラーです 加湿ユニットの出口温度サーミスタ不具合を表示しています 運転は可能です	・加湿サーミスタの不具合 ・加湿サーミスタのコネクタ接続部の不具合 ・加湿ロータモーターの不具合 ・吸湿ファンモーターの不具合 ・プリント基板の不具合
U0	システムのエラーです システムの冷媒循環量不足により停止しています	・冷媒系統の不具合(冷媒不足・詰まり) ・電子膨張弁の不具合 ・圧縮機の不具合 ・プリント基板の不具合 ・閉鎖弁閉による不具合 ・熱交換器の偏流での影響
U2	室外機のエラーです インバータ回路の不足電圧・過電圧により停止しています	・電源電圧が正常範囲外(±10%電圧) ・パワーユニットの不具合 ・プリント基板の不具合 ・電源が欠相 ・ファンモーターの不具合 ・瞬時停電
U4	システムのエラーです 室内機と室外機間の通信不具合により、停止しています	・室内プリント基板の不具合 ・室外プリント基板の不具合 ・室外ファンモーターの不具合 ・室内-外連絡線の配線接続部の不具合 ・別売品の配線接続不具合 ・外的要因(ノイズ等)
U5	室内機のエラーです 室内機とワイヤードリモコン間の通信不具合により、停止しています	・プリント基板とリモコン間の配線の不備 ・プリント基板の不具合 ・リモコンの不具合 ・外的要因(ノイズ等)
U7	室外機のエラーです 室外基板と加湿ユニット間や、室外基板と室外インバータユニット間の通信不具合により、停止しています	・プリント基板の不具合 ・外的要因(ノイズ等)
UA	システムのエラーです 現地設定の不具合表示です (機種によって、エラーコードの表す意味が異なります) (1)室内機と室外機の組み合わせが異なるために、停止しています (2)加湿ホース長が未設定(運転は可能です) (3)パネルスイッチ設定の不具合、本体とパネル間の通信不具合	・室内機と室外機の組合せ不具合 ・加湿ホース長未設定(うるとさらら機の場合) ・室内または室外のプリント基板の不具合 ・外的要因(ノイズ等) 《天井カセット型でフラットパネル搭載機の場合》 ・フラットパネル配線、連絡電線の接続部の不具合 ・パネル設定スイッチの設定不具合