

エラーコード	故障モード	エラーコード	故障モード
E1	リモコン～室内機間通信異常	E47	コンプ油圧異常又はインバータ過電圧異常
E2	室内アドレス重複	E48	室外ファンモータ異常
E3	室外・信号系統異常	E49	低圧異常
E4	室内アドレス設定オーバー	E50	氷蓄熱ユニット異常
E5	室内外通信異常	E51	パワトラ過熱
E6	室内熱交センサ不良	E52	-
E7	室内吸込センサ不良	E53	吸入温度・ドーム下センサ断線
E8	暖房過負荷運転	E54	圧力センサ断線
E9	ドレン異常	E55	-
E10	リモコンへの接続台数オーバー	E56	パワトラ温度センサ異常
E11	リモコンアドレス設定不良	E57	冷媒量不足
E12	室内アドレス組合せ不良	E58	カレントセーフ
E13	空気清浄機異常	E59	圧縮機起動不良
E14	親子室内間通信異常	E60	圧縮機ロータ位置検出異常
E15	室内吹出センサ断線	E61	室外親・子ユニット間通信異常
E16	室内ファンモータ異常	E62	-
E19	運転チェックモード異常	E63	緊急停止
E20	室内ファンモータ回転異常	E64	冷却水異常
E21	ラクリーナパネル収納不良	E65	PACI/F使用時ユニット異常
E28	リモコン温度センサ不良	E66	I/Fアドレス重複
E29	-	E67	Vマルチ接続台数オーバ
E30	室内外接続アンマッチ異常	E68	Vマルチ～室内機間通信異常
E31	室外アドレス重複	E70	CC1～室内機間通信異常
E32	電源逆相・欠相	E71	NR～室内機間通信異常
E33	過電流異常	E72	CC2～室内機間通信異常
E34	欠相異常	E73	CC3～室内機間通信異常
E35	室外熱交温度異常	E74	NR.CC1.CC2.アドレス重複
E36	吐出管温度異常	E75	NR.CC1.CC2.通信回路不良
E37	室外熱交温度センサ断線	E80	エンジン水温異常
E38	外気温度センサ断線	E81	エンジン油圧異常
E39	吐出温度センサ断線	E82	エンジン過回転
E40	高圧異常	E83	エンジン過小回転
E41	パワトラ過熱	E84	エンジン始動失敗
E42	カレントカット	E85	エンジンストップ
E43	室内機接続台数オーバー	E86	エンジン油圧スイッチ断線
E44	液バック・ドーム下温度異常	E87	エンジン水温センサ断線
E45	インバータ～室外機間通信異常	E88	エンジンオイル異常
E46	アドレス設定混在	E89	室外機異常(センサ系等)